

CANYON USB 2.0 FLASH POMNILNIK

NAVODILA ZA UPORABO

Opozorilo: Pred uporabo pomnilnika si preberite tudi originalna navodila, ki ste jih prejeli ob izdelku.

Namestitev programske opreme

Za operacijske sisteme Windows ME, 2000, XP ali Mac OS 9.0 ali več namestitev programske opreme ni potrebna. Namestitev je potrebna le pri Windows 98SE.

Namestitev programske opreme za uporabnike Windows 98SE:

1. Vstavite CD medij, ki ste ga prejeli ob nakupu.
2. Dvojno kliknite na datoteko **UstorageWin98Driver2.0.exe** in sledite navodilom na zaslonu.
3. Za namestitev programa kliknite »next« gumb, nato sledite navodilom na zaslonu.
4. Kliknite »Yes« gumb za namestitev gonilnika. Nato sledite navodilom na zaslonu.
5. Ko je namestitev zaključena, vstavite pomnilnik v USB priključek, pri tem uporabite priložen kable, če je to potrebno.
6. Odstranite in ponovno vstavite pomnilnik.
7. Sedaj lahko uporabljate USB pomnilnik.

Varna odstranitev USB flash pomnilnika

Uporabniki Windows

1. Ko kliknete za ikono za odstranitev v opravilni vrstici, se pojavi novo okno. Izberite ga.
2. Ko se pojavi obvestilo »**The USB Disk G: device can now be safely removed from the system**«, kliknite OK. Sedaj lahko varno odstranite USB pomnilnik iz USB priključka.

Ko želite odstraniti pomnilnik, se prepričajte, da LED indikator ne utripa. V primeru, da LED indikator utripa, je operacija branje/zapisovanje med OS in pomnilnikom še aktivna. V tem primeru ne odstranjajte USB pomnilnika. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, datoteke ali celo pomnilnik.

Uporabniki Mac

Za varno odstranitev sledite naslednjim korakom:

1. Povlecite ikono USB pomnilnika v »trash« ikono.
2. Počakajte, da ikona USB pomnilnika izgine.
3. Nato lahko odstranite pomnilnik.

Odpravljanje težav

Težava: Ikona USB pomnilnika se ne pojavi v opravilni vrstici, kako lahko torej odstranim USB pomnilnik.

Rešitev: Če uporabljate Win98SE, se ikona ne pojavi. USB lahko odstranite takrat, ko LED indikator utripa počasi. Ali pa desno kliknite na ikono naprave, ki je prikazana v »My computer«. Izberite »Eject«. Nato lahko varno odstranite napravo.

Vprašanje: Kaj je funkcija LED indikatorja?

Odgovor: Ko USB flash pomnilnik vstavite v USB priključek in LED indikator zasveti, to pomeni, da je računalnik prepoznal USB pomnilnik. Ko se podatki prenašajo med računalnikom in pomnilnikom, LED indikator utripa hitro.

Težava: Kaj lahko storim, če se pomnilnik se vidi v Windows Explorerju, potem ko je bil pomnilnik vstavljen v USB priključek?

Rešitev: Najprej preverite, če ste namestili gonilnike, nato preverite »Device manager«, če se je »USB mass storage adapter« pojavil v »Universal serial bus controller«. Če ima rumeno oznako, ga odstranite in ponovno naložite gonilnike, če ni rumene oznake, ponovno zaženite vaš računalnik.

The logo for ASBIS, featuring the word "ASBIS" in a large, light blue, rounded, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "S".