

FLASH SPOMINSKA KARTICA

Nekaj navedene kapacitete se porabi za formatiranje in druge funkcije, zato ni na voljo za shranjevanje.

Kartico držite za robove in jo vstavite v režo digitalne naprave. Preden kartico vstavite v režo digitalne naprave, si preberite v navodilih za uporabo te naprave, kako pravilno vstaviti kartico. Ne pritiskajte premožno ne sredino kartice. Kartico lahko vstavite samo na en način, bodite pozorni, da jo boste vstavili pravilno. Kartica je sedaj pripravljena za uporabo.

OPOZORILO

Pred vami so kratka navodila, ki so zgolj informativne narave. Za podrobne informacije o uporabi in sestavi oz. montaži se posvetujte s pooblaščenim serviserjem, ki je strokovno usposobljen za takšno delo.

Vse informacije v teh navodilih so splošne in se razlikujejo glede na različne proizvajalce in modele komponent. Za več informacij si preberite originalna navodila proizvajalcev, ki so priložena izdelkom. Vse slike v navodilih so simbolične. Dejanski izdelki se razlikujejo glede na proizvajalce in modele.

Priporočamo vam, da sestavo in montažo računalniških komponent prepustite za to delo strokovno usposobljenim osebam, kot so računalniški serviserji.

