

## OPOZORILO

Pred vami so kratka navodila, ki so zgolj informativne narave. Za podrobne informacije o uporabi in sestavi oz. montaži se posvetujte s pooblaščenim serviserjem, ki je strokovno usposobljen za takšno delo.

Vse informacije v teh navodilih so splošne in se razlikujejo glede na različne proizvajalce in modele komponent. Za več informacij si preberite originalna navodila proizvajalcev, ki so priložena izdelkom. Vse slike v navodilih so simbolične. Dejanski izdelki se razlikujejo glede na proizvajalce in modele.

Priporočamo vam, da sestavo in montažo računalniških komponent prepustite za to delo strokovno usposobljenim osebam, kot so računalniški serviserji.

## Varnostna opozorila

---

1. Pred uporabo pazljivo preberite varnostna opozorila.
2. Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
3. Opremo varujte pred vlago in tekočinami.
4. Pred uporabo opremo postavite na ravno in trdno površino.
5. Ventilacijske odprtine na ohišju so namenjene zračenju in preprečevanju pregrevanja opreme, zato je izredno pomembno, da jih ne prekrivate ali blokirate.
6. Pred priključitvijo na napajanje se prepričajte napetosti izvora energije (110/220V).
7. Napajalne kable namestite tako, da ne bodo prečkali hodnih linij, saj se na kable ne sme stopiti. Prav tako na kable ne postavljajte katerihkoli predmetov.
8. Pred dodatno vgradnjo različnih kartic in modulov vedno najprej izključite napajalni kabel.
9. Upoštevajte vsa navodila in opozorila, ki se nahajajo neposredno na izdelku.
10. V odprtine ohišja ali drugih sestavnih delov ne vlivajte katerihkoli tekočin, saj lahko izdelke poškodujete ali lahko povzročite udar električne energije.
11. Če pride do spodnjih primerov, takoj kontaktirajte pooblaščenega serviserja in ne skušajte opreme sami popravljati:
  - Napajalni kabel ali napajalni priključek sta poškodovana.
  - Oprema je prišla v stik s tekočino ali vlago.
  - Oprema ne deluje ustrezno.
  - Oprema vam je padla na tla in bila poškodovana.
12. Opreme ne puščajte v okolju, kjer je temperatura višja od 60°C, saj se lahko poškoduje.
13. Če baterije niste pravilno vstavili, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte le z novo originalno baterijo.

Določeni proizvajalci uporabljajo posebej oblikovane napajalniki za njihova ohišja. Zato takšnih napajalnikov ni mogoče zamenjati s katerimi koli napajalniki, kupljenimi v prosti prodaji. V primeru težav z napajalnikom je potrebno kontaktirati pooblaščenega serviserja za to blagovno znamko.

## Priprava ohišja in namestitev napajalnika

---



Preden pričnete z vgradnjo napajalnika, je potrebno odstraniti pokrov ohišja. Način odstranitve pokrova ohišja se razlikuje glede na proizvajalca in model ohišja. Prepričajte se, da ste odstranili vse morebitne vijake, preden odstranite pokrov. Vijake shranite.



Namestite novi napajalnik v ohišje tako, da se vse 4 odprtine za vijake na napajalniku ujemajo z odprtinami na ohišju. Prepričajte se, da so odprtine ventilatorja obrnjene proti centru ohišja in ne proti steni ohišja. Napajalnik držite in ga s pomočjo vijakov pritrdite v ohišje.



Prepričajte se, da je stikalo za napetost na zadnji strani napajalnika nastavljeno na ustrezno napetost glede na državo, v kateri se nahajate. V Evropi se večinoma uporablja 220/230v.



Če je matična plošča že vgrajena, je potrebno priključiti kable z napajalnika. Večina novejših matičnih plošč uporablja večji ATX napajalni priključek, ki se ga vključi v priključek na matični plošči. Nekatere matične plošče zahtevajo dodatno količino energije preko 4-pin ATX12V priključka.



V notranjosti ohišja se nahaja kar nekaj naprav, ki zahtevajo napajanje preko napajalnika. Največkrat gre za trde diske in CD / DVD pogone. Največkrat te naprave uporabljajo 4-pin molex priključke. Locirajte ustrezne priključke in jih priključite v naprave, ki zahtevajo napajanje.



Ko ste zaključili z namestitvijo in priključitvijo naprav na napajalnik, ponovno namestite pokrov ohišja in ga pritrdite z vijaki, ki ste jih odstranili na začetku.

Sedaj je potrebno računalniku zagotoviti izvor energije. Vključite AC napajalni kabel v napajalnik in vključite gumb za vklop napajalnika, ki se nahaja na hrbtni strani napajalnika v pozicijo ON. Računalnik je sedaj oskrbovan z energijo in ga lahko vključite.