

# Canyon USB spletna kamera

Artikel: CNR-WCAM4x Navodila za uporabo v1.0



\* Prosimo, da namestite gonilnike, preden vključite spletno kamero.

## 1. Namestitev



- 1.1 Vsavite CD medij z gonilnikom v optično enoto računalnika, na zaslonu se prikaže namestitveno okno, kjer izberete gonilnike, ki jih želite namestiti in sistem jih bo namestil avtomatično.



- 1.2 Kliknite **"Next"** za nadaljevanje namestitve.



1.5 Po zaključku namestitve ponovno zaženite sistem, povežite USB kamero in sistem jo bo avtomatično zaznal.



A screenshot of a Windows XP desktop. The desktop background is the classic Windows XP blue sky and green grass wallpaper. The taskbar is at the bottom, showing the Start button, a few open application icons, and the system clock displaying '11:58 AM 11/11/2009'. The Start menu is open, showing a list of programs and folders. The 'All Programs' list includes 'All Programs and Defaults', 'Windows Library', 'Windows Update', 'Internet Explorer', 'Documents', 'Desktop', 'Search', 'Help and Support', 'Run...', 'Log Off...', 'Turn Off Computer...', 'All Programs', 'Accessories', 'Games', 'Internet Explorer', 'Internet Explorer', 'MSN Explorer', 'Outlook Express', 'Recent Applications', 'Windows Media Center', and 'Windows Messenger'. The 'All Programs' list is currently selected.

Kamera ima vgrajeno Microsoft video capture "AMCAP" orodje. Aplikacijo lahko najdete v *Start / Program* meniju, kjer ga lahko aktivirate.

2 ENG