

OPOZORILO

Pred vami so kratka navodila, ki so zgolj informativne narave. Za podrobne informacije o uporabi in sestavi oz. montaži se posvetujte s pooblaščenim serviserjem, ki je strokovno usposobljen za takšno delo.

Vse informacije v teh navodilih so splošne in se razlikujejo glede na različne proizvajalce in modele komponent. Za več informacij si preberite originalna navodila proizvajalcev, ki so priložena izdelkom. Vse slike v navodilih so simbolične. Dejanski izdelki se razlikujejo glede na proizvajalce in modele.

Priporočamo vam, da sestavo in montažo računalniških komponent prepustite za to delo strokovno usposobljenim osebam, kot so računalniški serviserji.

Varnostna opozorila


1. Pred uporabo pazljivo preberite varnostna opozorila.
2. Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
3. Opremo varujte pred vlago in tekočinami.
4. Pred uporabo opremo postavite na ravno in trdno površino.
5. Ventilacijske odprtine na ohišju so namenjene zračenju in preprečevanju pregrevanja opreme, zato je izredno pomembno, da jih ne prekrivate ali blokirate.
6. Pred priključitvijo na napajanje se prepričajte napetosti izvora energije (110/220V).
7. Napajalne kable namestite tako, da ne bodo prečkali hodnih linij, saj se na kable ne sme stopiti. Prav tako na kable ne postavljajte katerihkoli predmetov.
8. Pred dodatno vgradnjo različnih kartic in modulov vedno najprej izključite napajalni kabel.
9. Upoštevajte vsa navodila in opozorila, ki se nahajajo neposredno na izdelku.
10. V odprtine ohišja ali drugih sestavnih delov ne vlivajte katerihkoli tekočin, saj lahko izdelke poškodujete ali lahko povzročite udar električne energije.
11. Če pride do spodnjih primerov, takoj kontaktirajte pooblaščenega serviserja in ne skušajte opreme sami popravljati:
 - Napajalni kabel ali napajalni priključek sta poškodovana.
 - Oprema je prišla v stik s tekočino ali vlago.
 - Oprema ne deluje ustrezno.
 - Oprema vam je padla na tla in bila poškodovana.
12. Opreme ne puščajte v okolju, kjer je temperatura višja od 60°C, saj se lahko poškoduje.
13. Če baterije niste pravilno vstavili, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte le z novo originalno baterijo.

Procesor (CPU – centralna procesna enota)


Ko nameščate procesor, se prepričajte, da ste namestili tudi ventilator, da boste preprečili pregretje. Če ventilatorja nimate, se pred uporabo opreme posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

Namestitev Intel procesorjev


Ko nameščate procesor, se prepričajte, da ste namestili tudi ventilator, da boste preprečili pregretje. Prav tako ne pozabite namestiti nekaj termalne paste na CPU pred namestitvijo hladilnih reber / ventilatorja za boljšo termalno razpršitev. Sledite spodnjim korakom za pravilno namestitev. Neustrezna namestitev lahko poškoduje procesor ali matično ploščo.




Podnožje procesorja ima zaradi zaščite nameščen plastičen pokrovček. Pri namestitvi procesorja dobite pozorni, da ne poškodujete priključkov podnožja.




Pred namestitvijo dvignite pokrovček podnožja, kot je prikazano spodaj.




Razkrije se podnožje.




Odprite vzvod za pritrditev procesorja.




Dvignite vzvod in odprite ploščo za pritrditev.




Ko ste procesor pravilno obrnili glede na označbe na procesorju, ga položite v ležišče. Bodite pozorni, da boste procesor prijeli za robove. Prepričajte se, da so točke za poravnavo usklajene.




Prepričajte se, da ste procesor dobro namestili v podnožje. V nasprotnem primeru ga odstranite z vertikalnim gibom in ga namestite ponovno.




Ponovno pokrijte ploščo za potrditev.




Nežno pritisnite na vzvod za pritrditev procesorja in ga nato pritrdite s pomočjo kljuke vzvoda.





Poravnajte ventilator z odprtinami na matični plošči. Ventilator potisnite navzdol, da se štirje zatiči ventilatorja zaskočijo v odprtine na matični plošči.



Pritisnite štiri zatiče, da pričvrstite ventilator. Nato zavrtite vrteča pritrditvena stikala v smeri, ki je navedena na stikalu.



Obrnite matično ploščo, da se prepričate ali so konice dobro pritrjene.



Namestitev AMD procesorja

A-1 Na procesorju se na enemu izmed kotov nahaja trikotnik zlate barve. Ta kot poravnate z robom podnožja ob vzvodu. Previdno namestite procesor v podnožje, da se nožice procesorja vsedejo v podnožje.

A-2 Ko je procesor nameščen v podnožje, s prstom previdno pritisnite na sredino procesorja in previdno potisnite vzvod nazaj v začetni položaj.

Namestitev ventilatorja

B-1 Pred namestitvijo ventilatorja najprej dodajte na površino procesorja tanko plast termalne paste. Namestitev ventilator na procesor.

B-2 Priključite napajalni kabel ventilatorja v CPU_FAN priključek na matični plošči.