

OPOZORILO

Pred vami so kratka navodila, ki so zgolj informativne narave. Za podrobne informacije o uporabi in sestavi oz. montaži se posvetujte s pooblaščenim serviserjem, ki je strokovno usposobljen za takšno delo.

Vse informacije v teh navodilih so splošne in se razlikujejo glede na različne proizvajalce in modele komponent. Za več informacij si preberite originalna navodila proizvajalcev, ki so priložena izdelkom. Vse slike v navodilih so simbolične. Dejanski izdelki se razlikujejo glede na proizvajalce in modele.

Priporočamo vam, da sestavo in montažo računalniških komponent prepustite za to delo strokovno usposobljenim osebam, kot so računalniški serviserji.


Varnostna opozorila

1. Pred uporabo pazljivo preberite varnostna opozorila.
2. Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
3. Opremo varujte pred vlago in tekočinami.
4. Pred uporabo opremo postavite na ravno in trdno površino.
5. Ventilacijske odprtine na ohišju so namenjene zračenju in preprečevanju pregrevanja opreme, zato je izredno pomembno, da jih ne prekrivate ali blokirate.
6. Pred priključitvijo na napajanje se prepričajte napetosti izvora energije (110/220V).
7. Napajalne kable namestite tako, da ne bodo prečkali hodnih linij, saj se na kable ne sme stopiti. Prav tako na kable ne postavljajte katerikoli predmetov.
8. Pred dodatno vgradnjo različnih kartic in modulov vedno najprej izključite napajalni kabel.
9. Upoštevajte vsa navodila in opozorila, ki se nahajajo neposredno na izdelku.
10. V odprtine ohišja ali drugih sestavnih delov ne vlivajte katerikoli tekočin, saj lahko izdelke poškodujete ali lahko povzročite udar električne energije.
11. Če pride do spodnjih primerov, takoj kontaktirajte pooblaščenega serviserja in ne skušajte opreme sami popravljati:
 - Napajalni kabel ali napajalni priključek sta poškodovana.
 - Oprema je prišla v stik s tekočino ali vlago.
 - Oprema ne deluje ustrezno.
 - Oprema vam je padla na tla in bila poškodovana.
12. Opreme ne puščajte v okolju, kjer je temperatura višja od 60°C, saj se lahko poškoduje.
13. Če baterije niste pravilno vstavili, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte le z novo originalno baterijo.


Namestitev osnovne plošče



Matično ploščo je potrebno namestiti v ohišje. Najprej odprite ohišje in locirajte kovinsko ploščo, na katero se namesti matična plošča. Načeloma lahko to kovinsko ploščo odstranite iz ohišja tako, da odstranite vijake. Kot vidite na sliki levo, ima ta kovinska plošča kar nekaj odprtin za vijake.



Tudi matična plošča ima kar nekaj odprtin za vijake. Matično ploščo položite na kovinsko ploščo in preverite katere odprite se ujemajo z odprtinami na kovinski plošči (kot je prikazano na spodnji sliki).



Kovinska plošča ima več odprtin, ko matična plošča. Skozi odprtine, ki se ujemata na obeh ploščah, vstavite vijake, tako da pritrdite matično ploščo na kovinsko ploščo. Včasih so na matični plošči odprtine, ki se ne ujemajo z kovinsko ploščo in ostanejo prazne.

Ob nakupu matične plošče ste prejeli tudi več manjših delov kot so različni vijaki, ki jih uporabite na pritrditev plošče.



Potem je potrebno pripraviti ohišje. Na ohišju se nahajajo odprtine, ki so potrebne, da namestimo priključke matične plošče. Preverite ali se odprtine na ohišju ujemajo s priključki na matični plošči. Če se odprtine ne ujemajo, se odstrani pokrov na ohišju in se namesti pokrov, ki ustreza našim priključkom na matični plošči. Največkrat pokrov za ohišje prejmete ob nakupu matične plošče.



Postavite matično ploščo v bližino ohišja. Najprej povežite kable sprednje kontrolne plošče (gumb za resetiranje, gumb za vklop / izklop, indikator delovanja, indikator diska, zvočniki). Kable povežite z ustreznimi konektorji na matični plošči. Pri nekaterih kablji je potrebno biti pozoren na polariteto. Če imate na sprednji strani ohišja tudi USB in audio priključke, priključite še to.



Namestite matično ploščo v ohišje in jo potisnite v notranjost ohišja ter jo s pomočjo vijakov pritrdite v ohišje v za to namenjeno mesto.



Na koncu je potrebno urediti še kable, tako da je omogočen zadosten pretok zraka znotraj ohišja, da se računalnik ne pregreva.