Canyon optična miška

Artikel: CNR-MSOPT5 NAVODILA ZA UPORABO v1.0

Značilnosti:

1. Bela & oranžna barva
2. 800dpi optična miška
3. Sodobena oblika gumbov
4. USB + P/S2 vmesnik

Informacije o miški:

1. Scroll-gumb in tretji gumb
2. Levi gumb
3. Desni gumb
4. Optični senzor
5. Kabel z USB priključkom



Namestitev:

1. Izključite računalnik
2. Povežite miško z USB priključkom na računalniku
3. Vključite računalnik in začnite uporabljati miško.

Opozorilo:

Nastavitev hitrosti miške:

1. Odprite Windows Help (Start-Help).
2. Poiščite "adjust the speed of mouse pointer".
3. Sledite navodilom.

Varnost:

1. Ne odpirajte in ne popravljajte naprave
2. Pazite, da naprava ne pride v stik s katerokoli tekočino
3. Izključite napravo iz napajanja pred čiščenjem
4. Optičnega žarka ne usmerjajte v oči

Opozorilo:

Ni priporočljivo, da optični žarek, ki žari iz odprtine na dnu miške, usmerjate direktno v oči.

ENG