

Bluetooth slušalka

Artikel: [CNR-BTH1](#) NAVODILA ZA UPORABO v1.0



*** Baterijo morate polno napolniti pred prvo uporabo.**

- a. Povežite kabel napajalnega adapterja s priključkom za polnjenje na spodnji strani nosilca za polnjenje.
- b. Vključite napajalni kabel v stensko električno vtičnico.

- c. LED indikator zasveti rdeče in se ugasne, ko je baterija polna.
- d. Po polnjenju izključite napajalni adapter iz nosilca za polnjenje in iz stenske vtičnice.
- ✓ **Vklop in izklop slušalke**
- a. Vklop: Pritisnite in držite Funkcijski gumb 3 sekunde oz. dokler LED indikator ne zasveti 4 krat.
- b. Izklop: Ko je slušalka vključena ali v stanju mirovanja, pritisnite in držite funkcijski gumb 6 sekund oz dokler indikator ne zasveti 4 krat.
- ✓ **Združevanje s telefonom**
- a. Vključite slušalko, tako je pripravljena na združevanje.
- b. Na telefonu nastavite iskanje **Bluetooth** naprave.
- c. Ko telefon najde slušalko, to potrdite z izbiro številke modela slušalke iz seznama naprav.
- d. Vnesite geslo "0000", ko to telefon zahteva.
- e. Ponovite korake od (b.) do (d.), če združevanje ni bilo uspešno. Združevanje

z istim telefonom je potrebno le pred prvo uporabo.

- f. **LED Indikator** počasi utripa v modri barvi, če je bil proces združevanja uspešno opravljen. Nakazuje, da je slušalka v stanju pripravljenosti ter pripravljena za uporabo.
- ✓ **Prevzem dohodnega klica:** Pritisnite Odgovor / Klic gumb na vašem telefonu ali kratko pritisnite funkcijsko tipko na slušalki, indikator utripa v modri barvi med klicem.
- ✓ **Zaključek klica:** Pritisnite **End** tipko na telefonu ali funkcijsko tipko na slušalki, indikator enkrat zasveti rdeče.
- ✓ **Zavrnitev klica:** Pritisnite tipko za zaključek klica na telefonu in pritisnite in držite funkcijsko tipko dokler telefon ne neha zvoniti.
- ✓ **Klicanje:** Vnesite željeno številko, ki jo želite klicati in nato pritisnite gumb za klic na telefonu, pogovor se avtomatično prenese na slušalko.
- ✓ **Nastavitev jakosti zvoka:** **a.** Pritisnite tipko za povečanje jakosti na telefonu za povečanje jakosti zvoka. **b.** Pritisnite tipko za zmanjšanje

jakosti na vašem telefonu za zmanjšanje jakosti zvoka-

- ✓ **Ponovitev klica na zadnje klicano številko:** Kratko pritisnite dvakrat funkcijsko tipko (2 kratka pritiska), ko je slušalka v stanju pripravljenosti.
- ✓ **Aktivacija glasovnega klicanja**
 - a. Telefon, na katerega kličete, mora podpirati to funkcijo. Pritisnite in držite funkcijsko tipko 3 sekunde v stanju pripravljenosti.
 - b. Slušalka zahteva številko, ki jo želite klicati. Sledite navodilom za glasovno klicanje. Posnemite glasovne zaznamke za boljše in točne rezultate.
- ✓ **Uporaba priloženih dodatkov**
 - a. Uporabljajte različne dodatke vključno z nosilcem za polnjenje in trakom za nošenje okrog vratu za bolj enostavno uporabo.
 - b. Obrnite nosilec slušalke na namestitev na uho tako, kot vam ustreza.